

TEMPARIO DE OPERACIONES



CODIGO	DESCRIPCION	AUTOMOVILES (H/H)	CAMPEROS Y CAMIONETAS (H/H)
1000	MOTOR		
1002	Motor - Lavar con equipo especializado	0.5	0.5
1003	Motor- tomar compresión todos los cilindros o prueba de fugas	0.2	0.2
1004	Motor - Afinación con carburador	2.0	2.0
1005	Motor injection - Afinación (incluye limpieza de inyectores)	3.0	3.0
1006	Inyectores - Limpieza	1.5	1.5
1007	Soporte delantero del motor-desmontar y montar	0.4	0.4
1008	Soporte delantero del motor-reparar	0.4	0.6
1009	Soporte trasero del motor-desmontar y montar	0.3	0.4
1010	Motor - Calibrar y tomar tiempo con lámpara	1.5	1.5
1011	Motor - Diagnóstico con escaner	1.5	1.5
1012	Tapa de mecanismo de accionamiento de árbol de levas-desmontar y montar	1.2	1.3
1013	Culata de bloque de cilindros en empaque-desmontar y montar	2.5	2.8
1014	Motor - Medir presión de línea	0.5	0.5
1016	Tapa de culata o empaque de tapa-desmontar y montar	0.4	0.4
1021	Estrella de cigüeñal-cambio con la tapa del mecanismo de accionamiento del árbol de levas quitado	0.3	0.3
1022	Retenedor del cigüeñal delantero-cambio con la tapa del mecanismo de accionamiento del árbol de levas quitado	0.2	0.2
1023	Retenedor del árbol de levas-cambio	0.5	0.5
1024	Trienquete del cigüeñal-desmontar y montar	0.2	0.2
1025	Polea del cigüeñal-desmontar y montar	0.8	1.1
1026	Volante-desmontar y montar con la caja de cambios y embrague quitados	0.3	0.3
1027	Retenedor trasero del motor ó portador del mismo o el empaque-cambio con las cajas quitadas	0.4	0.4
1032	Cadena (correa dentada) del accionamiento de árbol de levas-desmontar y montar	2.1	2.1
1033	Cadena (correa dentada) del accionamiento de árbol de levas ajustar y tencionar	0.2	0.2
1035	Tensor de cadena-reparar	0.3	0.3
1038	Tapas protectoras de correa de accionamiento de árbol de levas-desmontar y montar	1.2	1.2

1042	Resortes de válvula o platillo de resortes cambio	3.0	3.0
1047	Tubo de admisión o colector de escape o empaque del mismo cambio	1.5	1.5
1049	Carter de aceite, o empaque del mismo-desmontar y montar	1.3	1.3
1052	Bomba de aceite-cambio	1.7	2.1
1059	Manguera ventilación de carter - cambio	0.5	0.5
1062	Tapa del respiradero o empaque de la misma-desmontar y montar	0.1	0.1
1065	Lavado total del sistema de ventilación	0.5	0.5
1100	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN		
1101	Depósito de gasolina-desmontar y montar	0.4	0.3
1102	Depósito de gasolina-lavar	0.2	0.2
1103	Bomba de combustible - verificar funcionamiento y presión de línea	0.5	0.5
1104	Depósito de gasolina-pintar	0.2	0.3
1105	Tubo de llenado - desmontar y montar	0.6	0.6
1106	Mangueras del tanque - desmontar y montar	0.2	0.2
1107	Manguera de unión del tanque - desmontar y montar	0.4	0.4
1108	Sensor de nivel de combustible o empaque del mismo - desmontar y montar	0.3	0.3
1009	Bomba de combustible - desmontar y montar (injection)	0.5	0.5
1110	Mangueras de combustible - desmontar y montar	0.2	0.3
1112	Tubos de combustible - desmontar y montar	0.3	0.3
1115	Bomba de gasolina - desmontar y montar (carburador)	0.3	0.3
1118	Carburador - desmontar y montar	0.6	0.6
1119	Carburador - reparación completa	1.5	1.5
1120	Carburador - ajuste nivel de gasolina sin desmontaje	0.5	0.5
1121	Carburador - ajuste sistema de ralentí	0.3	0.3
1122	Mecanismo de arranque en frío - desmontar y armar con ajuste y cambio de diafragma	0.4	0.4
1123	Diafragma de la bomba de aceleración - cambio	0.2	0.2
1124	Válvula eléctrica del carburador - cambio	0.2	0.2
1125	Microswitch del carburador - desmontar con ajuste de posición adecuada	0.1	0.1
1126	Eje de acelerador - desmontar y montar	0.1	0.1

1127	Cable de accionamiento de la mariposa de aire - desmontar	0.3	0.3
1128	Filtro de combustible - cambiar (carburador)	0.2	0.2
1129	Filtro de combustible - cambiar (injection)	0.5	0.5
1130	Filtro de aire - desmontar y montar	0.2	0.2
1131	Válvula electroneumática del caburador - cambio	0.1	0.1
1200	SISTEMA DE ESCAPE DE LOS GASES		
1201	Silenciador principal - desmontar y montar	0.6	0.6
1202	Silenciador adicional - desmontar y montar	1.1	1.3
1203	Tubo receptor - desmontar y montar	1.3	1.3
1204	Junta de tubo receptor- cambio	0.4	0.4
1205	Correa o almohadilla de suspensión - cambio	0.2	0.3
1206	Soporte de silenciador - cambio	0.2	0.2
1300	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
1301	Radiador - desmontar y montar	0.7	0.5
1302	Radiador - revisar escape del líquido	0.5	0.5
1303	Radiador - reparar	0.9	0.9
1304	Radiador - pintar	0.2	0.2
1305	Manguera de derivación del radiador - cambio	0.3	0.3
1306	Tubo de camisa de agua de culata, ó empaque del mismo- cambio	0.3	0.3
1307	Tubo de derivación de sistema de calefacción, ó empaque del mismo - desmontar y montar	0.3	0.3
1308	Manguera de suministro del radiador - desmontar y montar	0.2	0.2
1309	Tubo de paso ó empaque del mismo - cambio	0.2	0.2
1310	Manguera de termostato - desmontar y montar	0.2	0.2
1311	Tubo del depósito de agua - desmontar y montar	0.1	0.1
1312	Termostato - desmontar y montar	1.0	1.0
1313	Bomba de agua ó empaque de la misma - desmontar y montar	1.6	1.6
1314	Bomba de agua - reparar	0.5	0.5
1315	Ventilador o polea (o ventilador eléctrico) - desmontar y montar	0.4	0.3
1316	Correa de bomba de agua y alternador - cambio	0.3	0.5

1317	Cubierta del ventilador - desmontar y montar	0.3	0.3
1318	Depósito de expansión de agua - desmontar y montar	0.2	0.2
1319	Sistema de refrigeración - análisis con equipo de diagnóstico	0.5	0.5
1600	CONJUNTO DE EMBRAGUE		
1601	Conjunto de embrague - desmontar y montar	3.2	4.2
1602	Conjunto de embrague - desmontar y montar con la caja de cambios quitada	0.2	0.2
1603	Cojinete de acoplamiento - cambio en la caja de cambios quitada	0.2	0.2
1604	Horquilla de embrague o funda de la horquilla - cambio en la caja de cambio quitada	0.1	0.1
1605	Funda de la horquilla de embrague - cambio	0.2	0.2
1606	Forro del pedal de embrague - cambio	0.1	0.1
1607	Pedal del embrague - ajuste del recorrido libre	0.1	0.1
1608	Cilindro auxiliar del embrague - desmontar y montar con purga	0.4	0.4
1609	Cilindro auxiliar del embrague - reparar	0.5	0.5
1610	Manguera del depósito de líquido - cambio	0.1	0.1
1611	Manguera de accionamiento - cambio	0.2	0.2
1612	Tubo de accionamiento - cambio	0.2	0.2
1613	Cilindro principal del embrague - desmontar y montar	0.4	0.4
1614	Cilindro principal del embrague - reparar	1.0	1.0
1615	Cable de mando de embrague - cambiar	0.5	0.5
1616	Cable de mando de embrague - Lubricar y ajustar	0.2	0.2
1617	Accionamiento hidráulico del embrague - purgar	0.2	0.2
1700	CAJA DE CAMBIOS		
1701	Caja de cambios - desmontar y montar	3.0	3.5
1702	Caja de cambios - reparación con desmontaje parcial	1.8	1.8
1703	Caja de cambios - reparación con el cambio de las piezas del árbol secundario, con caja de cambios quitada	2.9	2.9
1704	Palanca de cambios - ajustar o calibrar	0.2	0.2
1706	Retenedor del árbol primario - cambio en la caja de cambios quitada	0.4	0.4
1707	Retenedor del árbol secundario - cambio	0.8	1.5
1708	Junta de la tapa trasera - cambio en la caja de cambios quitada	0.2	0.2

1709	Accionamiento del velocímetro - desmontar y montar	0.2	0.2
1710	Palanca de cambio de velocidades - desmontar y montar caja de cambios quitada	0.2	0.2
1711	Pasador de la palanca - desmontar y montar	0.2	0.2
1800	CAJA AUXILIAR 4X4		
1801	Caja de auxiliar - desmontar y montar	2.0	2.0
1802	Caja de auxiliar - reparación con el cambio de la pieza del diferencial caja de reenvío - desmontar y montar	5.0	5.0
1803	Caja de auxiliar - ajustar posición	1.0	1.0
1804	Soporte de sujeción de la caja de auxiliar - desmontar y montar	0.1	0.1
1805	Junta de la tapa delantera - cambio en la caja de auxiliar quitada	1.1	1.1
1806	Junta de la tapa trasera - cambio en la caja de auxiliar quitada	1.0	1.0
1807	Cojinete delantero del árbol intermedio - cambio en la caja auxiliar quitada	2.0	2.0
1808	Cojinete del diferencial delantero o trasero - cambio en la caja auxiliar	1.3	1.3
1809	Cojinete del árbol de accionamiento del puente delantero - cambio en la caja auxiliar quitada	1.0	1.0
1810	Cojinete del árbol de accionamiento del puente trasero - cambio	0.7	0.7
1811	Funda de los pasadores de la caja auxiliar - desmontar y montar	0.8	0.8
1812	Cojinete del árbol de mando de la caja auxiliar delantero o trasero - cambio en la caja quitada	2.0	2.0
1813	Retenedor del árbol de accionamiento del puente delantero - cambio	1.0	1.0
1814	Retenedor del árbol de accionamiento del puente trasero - cambio	1.0	1.0
2200	ÁRBOL CARDÁNICO		
2201	Conjunto árbol cardánico - desmontar y montar	1.0	1.0
2202	Árbol cardánico trasero - desmontar y montar	0.8	0.8
2203	Árbol cardánico intermedio - desmontar y montar	1.4	1.4
2204	Cruceta del árbol cardánico - desmontar y montar en el árbol quitado	1.0	1.0
2205	Apoyo del árbol cardánico - desmontar y montar en el árbol quitado	1.0	1.0
2206	Acoplamiento flexible - desmontar y montar	1.4	1.4
2207	Árbol cardánico delantero - desmontar y montar	0.7	0.7
2208	Mando de las ruedas delanteras - desmontar y montar	1.2	1.2
2209	Parte exterior del mando de las ruedas delanteras - demontar y montar	0.8	0.8
2210	Funda (una) del mando de las ruedas delanteras	1.0	1.0

2211	Cojinete del apoyo del árbol cardánico - desmontar y montar en el árbol quitado	1.3	1.3
2300	PUENTE DELANTERO		
2301	Puente delantero - desmontar y montar	4.0	4.0
2302	Reductor del puente delantero - desmontar y montar	3.7	3.7
2303	Reductor del puente delantero - reparar	1.5	1.5
2304	Tapa inferior del puente delantero o junta - desmontar y montar	0.2	0.2
2305	Eje de tracción delantero - desmontar y montar	0.6	0.6
2306	Eje de tacción delantero - cambio de funda o guardapolvo	0.6	0.6
2307	Tapa delantera del puente delantero o junta - desmontar y montar	0.2	0.2
2308	Retenedor del speed de reductor delantero- cambio	1.0	1.0
2309	Cojinete del mando de la rueda delantera - cambio en el mando quitado	0.3	0.3
2310	Retenedor del cojinete del mando - cambio en el mando quitado	0.3	0.3
2311	Retenedor eje de tracción delantero - desmontar y montar	0.6	0.6
2400	PUENTE TRASERO		
2401	Conjunto puente trasero - desmontar y montar	2.5	2.5
2402	Retenedor de semieje - cambio	1.0	1.0
2403	Reductor del puente trasero - desmontar y montar	1.4	1.4
2404	Reductor del puente trasero - reparación	1.6	1.6
2405	Retenedor de reductor del puente trasero	1.3	1.3
2406	Empaque del reductor - cambiar	1.4	1.4
2407	Semieje - desmontar y cambiar	1.0	1.0
2408	Cojinete del semieje - cambio en el semieje quitado	0.3	0.3
2900	SUSPENSIÓN		
2901	Muelle de la suspensión delantera - desmontar y montar	0.6	0.6
2902	Palanca inferior - desmontar y montar	1.4	1.4
2903	Buje de la palanca inferior - cambio	0.6	0.6
2904	Rótula inferior con la funda - cambio	0.5	0.5
2905	Palanca superior - desmontar y montar	0.4	1.0
2906	Buje de la palanca superior	0.5	0.7

2907	Rótula superior con la funda - cambio	0.5	0.8
2908	Travesaño de la suspensión delantera - cambio	4.9	5.0
2909	Amortiguador delantero - desmontar y montar	1.0	1.0
2910	Articulación elástica del amortiguador (cambio en el amortiguador) - desmontar y montar	0.4	0.4
2911	Estabilizadora - desmontar y montar	0.4	0.4
2912	Bujes de estabilizadora	0.2	0.3
2913	Tope elástico - cambio	0.7	0.7
2914	Muelle de la suspensión trasera - desmontar y montar	0.3	0.3
2915	Amortiguador trasero - cambio	0.3	0.3
2916	Barra longitudinal inferior - desmontar y montar	0.3	0.3
2917	Barra longitudinal superior - desmontar y montar	0.3	0.3
2918	Casquillo de la barra - cambio en la barra quitada	0.1	0.1
2919	Barra transversal - desmontar y montar	0.3	0.3
2920	Suspensión delantera- comprobación y regulación de los ángulos de alineación de las ruedas delanteras	0.8	0.8
2921	Mcperson delantero - desmontar y montar	1.2	1.3
2922	Mcperson trasero - desmontar y montar	1.0	1.2
3000	MANGUETA Y BARRAS DE DIRECCIÓN		
3001	Manguetas - desmontar y montar	1.2	1.2
3002	Palanca de la mangueta - desmontar y montar	0.3	0.3
3003	Varilla media de la dirección - desmontar y montar	0.8	0.8
3004	Terminal de la varilla extrema - desmontar y montar	0.4	0.4
3005	Capacete protector - cambio	0.3	0.3
3006	Palanca ascilante con soporte - desmontar y montar	0.4	0.4
3007	Palanca oscilante con soporte - reparación	0.5	0.5
3008	Palanca oscilante - cambio	0.2	0.2
3009	Casquillo del eje de la palanca oscilante - desmontar y montar	0.3	0.3
3100	RUEDAS Y RODAMIENTOS		
3101	Conjunto rueda - desmontar y montar	0.1	0.2
3102	Rueda - cambio del aro, tubo o neumático	0.4	0.7

3103	rodamiento de la rueda delantera - desmontar y montar con regulación de la holgura	1.0	1.1
3104	Cojinete del rodamiento - cambio en el rodamiento quitado	0.4	0.3
3106	Retenedor - cambio en el rodamiento quitado	0.1	0.1
3107	Balancear llantas	0.2	0.2
3400	SISTEMA DE DIRECCIÓN		
3401	Mecanismo de dirección - desmontar y montar	1.6	1.6
3402	Mecanismo de dirección - reparar	1.0	1.0
3403	Mecanismo de dirección - ajustar	0.4	0.4
3404	Retén de árbol de brazo de mando - cambio	0.6	0.6
3405	Retén de tornillo - cambio	0.3	0.3
3406	Brazo de mando de dirección - cambio	0.5	0.5
3407	Timón de dirección - desmontar y montar	0.2	0.2
3408	Interruptor de la bocina - desmontar y montar	0.1	0.1
3409	Soporte del árbol de dirección - cambio	0.4	0.4
3410	Cubierta del árbol de dirección (ambas) desmontar y montar	0.1	0.1
3500	SISTEMA DE FRENOS		
3501	Soporte del freno delantero - desmontar y montar	0.4	0.4
3502	Soporte - reparación	0.5	0.5
3503	Disco de frenos - desmontar y montar	0.6	0.6
3504	Disco de los frenos - reparación	0.3	0.3
3505	Pastas delanteras - cambio por 2 ruedas	0.5	0.5
3506	Cilindro de rueda de freno trasero - desmontar y montar con el tambor trasero quitado	0.4	0.4
3507	Cilindro de rueda del freno trasero - reparación	0.7	0.7
3508	Tambor de freno - desmontar y montar	0.2	0.2
3509	Zapatillas traseras - desmontar y montar en una rueda con el tambor trasero quitado	0.3	0.3
3510	Cilindro principal del freno - desmontar y montar	0.3	0.3
3511	Cilindro principal del freno - reparación	0.4	0.4
3512	Depósito del accionamiento de los frenos - desmontar y montar	0.2	0.2
3513	Tubo del sistema de frenado de los frenos delanteros - desmontar y montar (por una pieza)	0.5	0.5

3514	Manguera de los frenos delanteros - cambio	0.5	0.5
3515	Tubo del cilindro principal al regulador de presión - desmontar y montar	1.0	1.0
3516	Manguera de los frenos traseros - cambio	0.3	0.3
3517	Unión T - desmontar y montar	0.3	0.3
3518	Palanca del freno de mano - desmontar y montar	0.2	0.2
3519	Cable del freno de mano delantero - desmontar y montar	0.4	0.4
3520	Cable del freno de mano trasero - desmontar y montar	1.4	1.4
3521	Amplificador de vacío de los frenos - desmontar y montar	0.8	0.8
3522	Terminal con la válvula - cambio	0.2	0.2
3523	Manguera de vacío - desmontar y montar	0.1	0.2
3524	Regulador de la presión de los frenos traseros - desmontar y montar con ajuste de posición correcta	0.6	0.6
3525	Regulador de la presión de los frenos traseros - reparación	0.3	0.3
3526	Palanca del regulador de la presión de los frenos traseros - desmontar y montar	0.4	0.4
3527	Mando hidráulico de los frenos - purgar	0.6	0.7
3528	Mando hidráulico de los frenos - comprobación y regulación de la posición del regulador de la presión	0.2	0.2
3529	Freno de mano - ajustar	0.2	0.2
3700	SISTEMA ELÉCTRICO		
3701	Alternador - desmontar y montar	1.0	1.0
3702	Alternador - reparar	0.8	0.8
3703	Polea del alternador - cambio	0.1	0.1
3704	Rotor - soldar alambre con anillo	0.1	0.1
3705	Tapa de alternador - cambio	0.5	0.5
3706	Rectificadores de la corriente - cambio	0.3	0.3
3707	Portaescobillas - desmontar y montar	0.1	0.1
3708	Regulador de voltaje - cambio	0.1	0.1
3709	Regulador de voltaje - desmontar y montar	0.1	0.1
3710	Regulador de voltaje - ajuste	0.3	0.3
3711	Relé de carga - desmontar y montar	0.1	0.1
3712	Batería - desmontar y montar	0.1	0.1

3713	Switch de encendido - cambio	0.2	0.2
3714	Contactos del switch de encendido - cambio	0.2	0.2
3715	Bobina del encendido - desmontar y montar	0.1	0.1
3716	Distribuidor de encendido - desmontar y montar	0.3	0.3
3717	Distribuidor de encendido - reparar	0.6	0.5
3718	Rotor del distribuidor - cambio	0.1	0.1
3719	Condensador - cambio	0.1	0.1
3720	Tapa del distribuidor - desmontar y montar	0.1	0.1
3721	Platinos del distribuidor - cambio	0.1	0.1
3722	Bujía de encendido - cambio	0.1	0.1
3723	Haz conductores de alta tensión - cambio	0.1	0.1
3724	Motor de arranque - desmontar y montar	0.8	0.8
3725	Motor de arranque - reparar	1.0	1.0
3726	Bendix del motor de arranque - cambio en el motor de arranque quitado	0.3	0.3
3727	Automático del motor de arranque - cambio en el motor de arranque quitado	0.1	0.1
3728	Automático del motor de arranque - reparación	0.3	0.3
3729	Interruptores del alumbrado exterior, del calefactor, del desempañador del cristal graserero - desmontar y montar	0.1	0.1
3730	Conmutador principal - desmontar y montar	0.1	0.1
3731	Interruptor de relé flasher - desmontar y montar	0.3	0.3
3732	Captador del bloqueo de la caja de reenvío - cambio	0.3	0.3
3733	Interruptor de luz interior en la puerta - desmontar y montar	0.1	0.1
3734	Interruptor del alumbrado de la combinación de los instrumentos - desmontar y montar	0.2	0.3
3735	Conjunto faro - desmontar y montar	0.3	0.3
3736	Elemento óptico del faro o bombillo - cambio	0.1	0.1
3737	Luz de posición - desmontar y montar	0.2	0.2
3738	Lente o lámpara - cambio	0.2	0.2
3739	Luz de techo - desmontar y montar	0.1	0.1
3740	Linterna de la puerta delantera - desmontar y montar	0.2	0.2
3741	Lámpara de guantera - cambio	0.2	0.2

3742	Linterna trasera - desmontar y montar con forros removidos	0.2	0.2
3749	Relé de bocinas - cambio	0.2	0.2
3755	Conductor de masa de batería - cambio	0.2	0.2
3757	Conjunto encendedor - desmontar y montar	0.2	0.2
3758	Indicador lateral de vitraje - desmontar y montar	0.2	0.2
3759	Relé de viraje - cambio en el tablero quitado	0.3	0.3
3761	Motor eléctrico de limpiabrisas - desmontar y montar en limpiabrisas quitado	0.2	0.2
3800	INSTRUMENTOS		
3801	Combinación de los instrumentos - desmontar y montar	0.2	0.2
3802	Cable flexible de velocímetro - cambio	0.2	0.2
3809	Captador de la temperatura de agua - cambio	0.2	0.2
3810	Captador de la conexión del motor eléctrico - cambio	0.2	0.2
3811	Captador del indicador de la presión de aceite - cambio	0.2	0.2
3812	Captador de la presión de aceite - cambio	0.2	0.2
5200	LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS		
5201	Conjunto de limpiaparabrisas - desmontar y montar	0.5	0.5
5202	Palanca del limpiaparabrisas - desmontar y montar	0.5	0.5
5203	Relé del limpiaparabrisas - cambio	0.1	0.1
5204	Parabrisas o empaquetadura - desmontar y montar	1.2	1.2
5205	Vidrios traseros - desmontar y montar	0.6	0.6
5206	Bomba de lavaparabrisas - desmontar y montar	0.1	0.1
5207	Surtidor de lavaparabrisas - desmontar y montar	0.1	0.1
5208	Tubo de lavaparabrisas - desmontar y montar	0.2	0.2
5209	Depósito de lavaparabrisas - desmontar y montar	0.1	0.1
5210	Surtidor de lavafaro - desmontar y montar	0.1	0.1
6100	PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS		
6101	Puerta - desmontar y montar la regulación de la posición	1.0	1.0
6102	Puerta - regulación de la posición	0.7	0.7
6103	Puerta - cambio con traslado de las piezas	1.9	1.7

6104	Revestimiento del umbral de la puerta - desmontar y montar	0.1	0.1
6105	Tapizado de la puerta - desmontar y montar	0.2	0.2
6106	Cristal giratorio - desmontar y montar	1.0	1.0
6107	Manecilla del cristal giratorio - desmontar y montar	0.1	0.1
6108	Cristal levantara - desmontar y montar con el tapizado quitado	0.4	0.6
6109	Canaleta - desmontar y montar con el tapizado quitado	0.1	0.1
6110	Conjunto revestimiento de la ventana de la puerta- desmontar y montar	0.6	0.6
6111	Empaquetadura del cristal levantara - cambio	0.2	0.2
6112	Levantacristales - desmontar y montar	0.4	0.4
6113	Manecilla del levantacristales - desmontar y montar	0.1	0.1
6114	Cerradura de la puerta - desmontar y montar con el tapizado quitado	0.3	0.3
6115	Cerradura de la puerta - reparación	0.3	0.3
6116	Manecilla exterior - desmontar y montar con el tapizado quitado	0.2	0.2
6117	Limitador de la pueerta - desmontar y montar	0.5	0.5
6118	Empaquetadura de la puerta - cambio	0.5	0.5
6119	Juego de cilindros de puertas y maletero - cambio	1.0	1.2
6120	Empaque de la puerta	0.2	0.2
7900	RADIO Y/O EQUIPO DE SONIDO		
7901	Radio - desmontar y montar	0.8	0.8
7902	Parlante - desmontar y montar	0.3	0.3
7903	Antena - desmontar y montar	0.5	0.5